

台數科系統親子鎖控制設定

1. 按下遙控器『目錄鍵』進入主選單，使用『左右方向鍵』選擇「系統設定」，按下『OK鍵』進入「系統設定」



2. 使用『左右方向鍵』選擇「進階設定」，使用『上下方向鍵』選擇「親子保護」，按下『OK鍵』進入「親子保護設定」



3. 進入「親子保護設定」畫面前，會提示須先輸入密碼，預設密碼為 0000。可於「修改密碼」功能中自行修改密碼。若修改過密碼，請輸入自行修改之密碼。



4. 輸入後，即可進入保護級別控制設定。使用『上下方向鍵』選擇級別項目，分別為限制級、輔15級、輔12級、保護級、普遍級。選擇所需保護級別後按下『OK鍵』即可設定該級別的親子鎖保護。



保護分級類型與說明：

0+ 普遍級：所有節目均加鎖。

6+ 保護級：針對須滿 6 歲方能收看之節目進行鎖碼。

12+ 輔12級：針對須滿 12 歲方能收看之節目進行鎖碼。

15+ 輔15級：針對須滿 15 歲方能收看之節目進行鎖碼。

18+ 限制級：針對須滿 18 歲方能收看之節目進行鎖碼。

所有成人頻道預設為鎖碼

全部觀看：任何節目皆可觀賞。