

親子鎖(保護分級)操作方式

使用親子鎖(保護分級)的功能，經鎖定後的節目或頻道，收視前需輸入個人認證密碼，即親子保護鎖(如圖 01)，輸入四碼認證碼之後(預設為 0000)，按 **OK** 鍵即可收視；按 **i** 介紹鍵可開啟/關閉認證碼輸入框，按下選台鍵可切換至其他頻道。



圖 01：鎖定後畫面

個人認證碼設定：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 變更密碼 > 個人認證密碼」，按下 **OK** 鍵後即會跳出變更密碼視窗，輸入舊密碼、新密碼並選擇「確認」後，即可完成設定(如圖 02-03)。



圖 02：設定個人認證密碼



圖 03：變更個人認證密碼

保護分級：

本數位電視機上盒可針對所有可收視的節目進行分級，依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型，提供一個更舒適的收視環境。

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 保護分級」，按下 **OK** 鍵後即會要求您輸入個人認證密碼(預設為0000)，若輸入密碼正確，將顯示設定保護分級視窗。選擇您想要的分級模式後(如圖 04-05)，按下「確認」即可儲存。

保護分級類型與說明：

1. 成人：所有成人頻道鎖碼。
2. 限制級：針對須滿 18 歲方能收看之節目進行鎖碼。
3. 輔 15 級：針對須滿 15 歲方能收看之節目進行鎖碼。
4. 輔 12 級：針對須滿 12 歲方能收看之節目進行鎖碼。
5. 保護級：針對須滿 6 歲方能收看之節目進行鎖碼。
6. 無控制：任何節目皆可觀賞。



圖 04：設定保護分級



圖 05：選擇保護分級