



親子鎖操作說明

級別說明

SHALL have icons to display event ratings with:
普/保/輔12/輔15/限/成



鎖碼方式

限制級節目：

- (1)限制級節目之收視，應輸入密碼，但限制級節目間之切換，得毋須輸入密碼。
- (2)輸入正確密碼前，節目內容應經消隱影像和靜音處理。
- (3)非限制級節目切換至限制級節目，適用(1)應輸入密碼之規定。
- (4)開機畫面內容屬限制節目者，適用(1)應輸入密碼之規定。

鎖碼方式

親子鎖節目，指經設定須輸入密碼始得收視之限制

級以外節目：

- (1)親子鎖節目之收視，應輸入密碼，但親子鎖節目間之切換，得毋須輸入密碼。
- (2)輸入正確密碼前，節目內容應經消隱影像和靜音處理。
- (3)非親子鎖節目切換至親子鎖節目，適用(1)應輸入密碼之規定。
- (4)親子鎖節目切換至非親子鎖節目後，復切換回親子鎖節目，亦適用(1)應輸入密碼規定，但設備提供一定時間內無需再次輸入密碼者，於其設定之時間內，得無須輸入密碼。
- (5)親子鎖節目切換至限制級節目，應輸入密碼規定。

級別控制

DVB rating	<6	6,7,8	9, 10, 11	12, 13	14	15, 15+
Parental Control rating	普	護	輔12	輔15	限	成
Minimum age	6	9	12	15	18	18
保護級		Lock	Lock	Lock	Lock	Lock
輔導12級			Lock	Lock	Lock	Lock
輔導15級				Lock	Lock	Lock
限制級					Lock	Lock
成人						Lock

親子鎖畫面

3

輸入密碼解鎖

節目表

3 BBC One HD

me and Music Round. [HD] [S] Then Dennis and Gnasher Sh...
週一 07.11 22:05-22:35

21:34 週一 07.11.2011

有線電視

頻道	頻道名	日期 (週)
1	ITV1 West	07/11(週一)
2	ITV4+1	07/12(週二)
3	BBC One HD	07/13(週三)
4	ITV1 HD	07/14(週四)
5	BBC HD	07/15(週五)
		07/16(週六)
		07/17(週日)

■ 節目表
■ 提醒
■ 加鎖

其它說明

- “限制” 與 “成人” 級別若跨越其它等級, 沒有兩分鐘的緩衝, 須立即上鎖. 反之, 其它級別存在兩分鐘的緩衝.
- 解鎖後, 在相同級別頻道中切換, 不須上鎖.
- 在任何級別解鎖後, 僅切入 “限制” 或是 “成人級”, 需再度輸入密碼.