

大新店民主有線電視親子鎖設定使用說明

保護分級類型說明與設定操作：

在頻道頁面，按下遙控器的選單鍵開啟選單，選擇「設定 > 保護分級」，按下「OK」鍵後即會要求您輸入個人認證密碼(預設為0000)，若輸入密碼正確，將顯示設定保護分級視窗。選擇您想要的分級模式後，按下「確認」即可儲存。

此數位電視機上盒可針對所有可收視的節目進行分級，依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型，提供一個更舒適、安全的收視環境。

- ◆ 保護級：針對需滿6歲始能收看的節目進行鎖碼
- ◆ 輔12級：針對需滿12歲始能收看的節目進行鎖碼
- ◆ 輔15級：針對需滿15歲始能收看的節目進行鎖碼
- ◆ 限制級：針對需滿18歲始能收看的節目進行鎖碼

使用親子鎖(保護分級)的功能，經鎖定後的節目或頻道，收視前需輸入個人認證密碼，即親子保護鎖，輸入四碼認證碼之後(預設為0000)，按「OK」鍵即可收視；按「i」介紹鍵可開啟/關閉認證碼輸入框，按下選台鍵可切換至其他頻道。

個人認證碼設定：

在頻道頁面，按下遙控器的「選單鍵」開啟選單，選擇「設定 > 變更密碼 > 個人認證密碼」，按下「OK」鍵後即會跳出變更密碼視窗，輸入舊密碼、新密碼並選擇「確認」後，即可完成設定。

鎖碼頻道：

在頻道頁面，按下遙控器的選單鍵開啟選單，選擇「設定 > 鎖碼頻道」，按「OK」鍵進入本功能後，系統會要求輸入個人認證密碼（預設為 0000），若輸入密碼正確，則可進入鎖碼頻道設定畫面。按下「選取」後，移動指標至左邊的所有頻道列表，即可按下「OK」鍵將欲加入的頻道丟到右邊成為鎖碼頻道，若您需要選擇的頻道排序較後面，您可直接輸入頻道號碼，如「25」，此時指標會直接移至「25」，按下「OK」鍵後即可新增；反之，移動指標至右邊的鎖碼頻道列表，按下「OK」鍵就能將欲刪除的頻道直接刪除。按下「確認」後即會儲存設定。選擇完您欲鎖碼頻道後，可選擇鎖碼時段（全天、封鎖一段時間），完成後按下「確認」以儲存設定。