

310+親子鎖操作

1. 進入主選單選擇”系統設定”>”進階設定”按確認



2. 選擇”收視控制”按右鍵進入



3. 密碼設定



選擇”密碼設定”按確認進入修改密碼



4. 年齡控制

選擇”年齡控制” 按確認進入，需輸入密碼



選擇年齡控制級別後按”確認”



5. 時間控制

選擇”時間控制” 按確認進入，需輸入密碼




可設定上鎖時段



9832C 親子鎖操作手冊

1. 進入主選單選擇”系統設定”按確認



2. 選擇”收視控制”按確認進入



3. 收視控制密碼設定




按” 確認” 需輸入密碼




親子鎖密碼修改輸入就密碼再輸入新密碼



4. 開機鎖




按” 確認” 需輸入密碼



可選擇是否開啟




5. 年齡控制



按” 確認” 需輸入密碼



設定親子鎖級別



6. 時間控制




按” 確認” 需輸入密碼




可設定上鎖時段



7. 頻道控制



按” 確認” 需輸入密碼



可設定單一頻道上鎖時段



ARRIS 親子鎖操作

1. 進入主選單選擇”系統設置”按確認



2. 選擇”個性化設定”按確認進入



3. 選擇”設置觀看級別” 按確認進入



需輸入密碼



4. 年齡控制

選擇”節目級別” 按確認進入



選擇要修改的級別後按” 確認”



