

## 親子鎖設定方式：



1. 按下遙控器『目錄鍵』進入主選單，使用『上下左右方向鍵』選擇「系統設定」，按下『確認鍵』進入「系統設定」



2. 使用『上下方向鍵』選擇「父母鎖設定」，按下『確認鍵』進入「父母鎖設定」



3. 使用『上下方向鍵』選擇「年齡控制」，按下『確認鍵』即可進入設定畫面。進入設定畫面前，會提示須先輸入密碼，預設密碼為 0000。輸入後，即可進入年齡控制設定



4. 使用『左右方向鍵』選擇級別項目，分別為普遍級、保護級、輔12級、輔15級、限制級，按下『退出鍵』即可依照節目的級別進行頻道上鎖。

